Leggere attentamente le avvertenze contenute nel seguente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso e la manutenzione.

Read the notes in the following booklet carefully as they provide important information regarding safety, use and maintenance.

Lisez attentivement les avertissements contenus dans le suivant livret parce qu'ils fournissent des renseignements importants pour la sécurité, l'utilisation et l'entretien.

Lea cuidadosamente las instrucciones contenidas en este folleto, ya que proporcionan información importante acerca de la seguridad, el uso y el mantenimiento.

Leia atentamente as instruções contidas nesta brochura pois fornecem informações importantes sobre segurança, utilização e manutenção.

Citiți cu atenție instrucțiunile din această broșură, deoarece acestea oferă informații importante cu privire la siguranță, utilizare și întreținere.

LABOR life pro

BEAUTY DROP

SPAZZOLA PER LA PULIZIA DEL VISO CON VIBROMASSAGGIO - Manuale di istruzioni
BRUSH FOR FACIAL CLEANSING WITH VIBROMASSAGE - Instruction Manual
BROSSE POUR LE NETTOYAGE DU VISAGE AVEC VIBROMASSEUR FACIAL - Manuel d'instructions
CEPILLO PARA LIMPIEZA FACIAL CON VIBROMASAJE - Manual de Instrucciones
ESCOVA PARA LIMPEZA FACIAL COM VIBROMASSAGEM - Manual de instruções
PERIE PENTRU CURĂȚAREA FEȚEI, CU VIBROMASAJ - Manual de instrucțiuni

DATI TECNICI/TECHNICAL FEATURES/ RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES/ DATOS TÉCNICOS/DADOS TÉCNICOS/DATE TEHNICE:

Labor Code: W024
Item: AC2087
Input: DC 5V 500mA
made in P.R.C.

RoHS CE III IP X5

Questo apparecchio è contrassegnato dal simbolo della raccolta differenziata relativa allo smaltimento di materiale elettrico ed elettronico. Ciò significa che questo prodotto deve essere portato presso un centro di raccolta differenziata conformemente alla direttiva europea 2002/96/CEE, in modo tale da potere essere riciclato o smantellato così da ridurne l'eventuale impatto ambientale. Per ulteriori informazioni in proposito si consiglia di rivolgersi alla propria amministrazione locale o regionale. I prodotti elettronici che non sono oggetto di una raccolta differenziata sono potenzialmente nocivi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human healt from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Cette marque indique que, au sein de l'UE, ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres produits ménagers. Pour prévenir les dommages éventuels sur l'environnement ou la santé humaine causés par une élimination non-contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour rendre votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de collecte et de récupération ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent emmencer ce produit dans un lieu ou il sera recyclé de manière à protéger l'environnement.

Este aparato está marcado con el símbolo de recogida selectiva relativa a la eliminación de material eléctrico y electrónico. Esto significa que este producto se debe llevar a un centro de recogida selectiva de acuerdo con la directiva europea 2002/96/CEE, para que pueda ser reciclado o eliminado de forma que se reduzca el posible impacto ambiental. Si desea obtener más información sobre este tema, póngase en contacto con la administración local o regional. Los productos electrónicos que no son objeto de una recogida selectiva son potencialmente dañinos para el medio ambiente y la salud humana como consecuencia de la presencia de sustancias peligrosas.

Este aparelho está marcado com o símbolo de recolha diferenciada relativa à eliminação de resíduos de material elétrico e eletrónico. Isso significa que este produto deve ser levado a um centro de recolha diferenciada de acordo com a Diretiva europeia 2002/96/CE, de forma a poder ser reciclado ou desmantelado de forma a reduzir o impacto ambiental. Para mais informações a este respeito, aconselha-se consultar a administração local ou regional. Os produtos eletrónicos que não são alvo de recolha diferenciada são potencialmente nocivos para o ambiente e a saúde humana, devido à presença de substâncias perigosas.

Acest aparat este marcat cu simbolul de reciclare privind eliminarea materialelor electrice și electronice. Acest lucru înseamnă că acest produs ar trebui să fie adus la un punct de colectare, în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96 / CEE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat, în scopul de a reduce posibilul impact asupra mediului. Pentru mai multe informații despre acest lucru vă rugăm să contactați administrația locală sau regională. Produsele electronice care nu fac obiectul unei colectări separate sunt potențial dăunătoare mediului și sănătății umane ca urmare a prezenței unor substanțe periculoase.

Imported and distributed by: Labor Pro s.r.l. - Via Giuntini 34/A, 50053 Empoli (FI) ITALY
www.laborprosrl.com

IT MANUALE DI ISTRUZIONI

Questo apparecchio è stato utilizzato da bambini di età compresa da 8 anni e oltre e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, solo se sono controllate o istruite circa l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
La pulizia e manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza sorveglianza.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da un tecnico qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.
ATTENZIONE: non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

DESCRIZIONE
Beauty Drop è una spazzola in silicone con vibromassaggio che esfolia la pelle in profondità e ne rattiva il microcircolo, per una pelle più pulita, luminosa e priva di imperfezioni. Con solo un minuto di utilizzo per due volte al giorno, elimina le cellule morte, le impurità e i residui di trucco rendendo la pelle visibilmente più luminosa e compatta già dopo pochi giorni di utilizzo.
Caratteristiche:
- Adatta a tutti i tipi di pelle
- 5 livelli di intensità
- Autonomia di 180 minuti (oltre 200 utilizzi)
- Ricarica in soli 20 minuti con USB
- Leggera, portatile ed ergonomica
- Ricarica a prova di non uso USB in silicone non intrinsecamente pericolosa
- Impermeabile al 100% secondo IPX5

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
- Prima dell'utilizzo, verificare che l'apparecchio e gli accessori non siano danneggiati. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e non tentare di ripararlo. Contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Proteggere l'apparecchio e gli accessori da un'esposizione prolungata ai raggi solari diretti, calore estremo o acqua bollente.
- Assicurarsi che il tappo in gomma antiscivolo sia ben chiuso durante l'utilizzo, per non far entrare acqua o altri liquidi all'interno della presa di ricarica.
- Se entrasse acqua all'interno dell'apparecchio solo quando l'operatore è assente, rivolgersi al rivenditore o a un professionista.
- AVVERTENZA: NON utilizzare l'apparecchio sul viso in caso di lesioni o ferite aperte; se si sofre di malattie della pelle o irritazioni della pelle, subito dopo aver preso il sole, se si assumono farmaci. ATTENZIONE: Se durante l'uso della spazzola cosmetica compaiono dei disturbi, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico. Se si nota un consumo anomalo, sospendere l'uso fino a quando la pelle non recupera il suo normale aspetto.
- Questo prodotto è adatto esclusivamente per un utilizzo non professionale. Utilizzare l'apparecchio solo per le funzioni per le quali è stato progettato.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce solare.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito se è ancora acceso.
- Non utilizzare sulla pelle a secco. Spegnere sempre dopo l'uso.
- Non utilizzare sulla pelle a secco. Spegnere sempre dopo l'uso.
- Non utilizzare sulla pelle a secco. Spegnere sempre dopo l'uso.

1. Minuto due volte al giorno, al mattino e alla sera.
6. Dopo il trattamento, spegnere l'apparecchio premendo nuovamente il pulsante ON/OFF.
7. Risciacquare la pelle a fondo con acqua.
8. Asciugare il viso con un asciugamano e applicare una crema idratante con movimenti circolari e uniformi.

PULIZIA
Dopo ogni utilizzo, pulire l'apparecchio con acqua e sapone, rimuovendo i residui di sporco o di creme mirati. Risciacquare con acqua corrente i residui di sapone.
ATTENZIONE: Non utilizzare detergenti abrasivi o contenenti alcool o acetone.
ATTENZIONE: Non utilizzare con un panno che non lasci peluccchi. Accertarsi che l'apparecchio sia quando è spento e scollegato dalla presa di corrente.
Asciugare l'apparecchio con un panno pulito e morbido e attendere che sia completamente asciutto.

GARANZIA Causale di garanzia
- L'apparecchio è garantito 12 mesi per difetti di fabbricazione e lubrificazione dalla data di acquisto. Wm just one impercetion-free skin. Wm just one minute of use twice a day, it removes dead cells, impurities and make-up residues, making the skin visibly more radiant and firmer after just a few days of use.

DESCRIPTION
Beauty Drop is the silicone brush with vibromassage that deeply exfoliates the skin and reactivates its microcirculation, for cleaner, more radiant and impercetion-free skin. With just one minute of use twice a day, it removes dead cells, impurities and make-up residues, making the skin visibly more radiant and firmer just a few days of use.

- Suitable for all skin types
- 5 intensity levels
- Battery life of 180 minutes (over 200 uses)
- Charges in just 20 minutes via USB
- Lightweight, portable and ergonomic
- Made of skin-friendly silicone
- Hygienic washable under water

SAFETY PRECAUTIONS:
- Before use, check that the device and accessories are not damaged. If in doubt, do not use the device and contact a qualified technical support centre.
- Protect the device from prolonged exposure to direct sunlight, extreme heat or boiling water.
- Make sure the lid under the rubber cap is tightly closed during use so that water or other liquids do not enter the charging socket.
- WARNING: DO NOT use the device: on cracked skin, on open wounds, when the opening has completely dried.
- WARNING: DO NOT use the device: on cracked skin, on open wounds, if you suffer from skin diseases or skin irritations, immediately after shaving, if the skin becomes red or dazzle. If any discomfort occurs CAUTION: If any discomfort occurs while using the facial brush, discontinue the treatment and seek medical advice. If you notice prolonged redness, discontinue use until the skin regains its normal appearance.
- This product is suitable for non-professional use only. Use the device only for the functions for which it was designed.
- Store the device in a dry place, away from dust and sunlight.
- Do not leave the device unattended if it is still switched on.
- Do not use on dry skin. Always switch off and apply a moisturiser in even, circular motions.

CLEANING
After each use, clean the device with soap and water, removing any residual dirt or cream trapped between the bristles. Always turn it off after use.
- Do not use on dry skin. Always switch off and apply a moisturiser in even, circular motions.
- Waterproof device: IPX5.

CHARGING
Charging the device takes 20 minutes. Proceed as follows:
1. Lift the cap on the back of the brush and plug the power cord into the charging socket.
2. Insert the USB connector into the mains adapter and plug it into the socket.
3. While charging, the white LED light in the charging socket will be on. Charge the device when the opening has completely dried.

WARRANTY Warranty Clauses
- The device is guaranteed 12 months for professional use (for business or trade), or in case of second-hand goods, from the date of purchase against material and manufacturing defects as per Legislative Decree nr 24 of February 2002.
- Warranty does not cover external and aesthetic parts, handles, spare parts, and all damages owing to improper uses of the device, wrong installation instructions, thus factors out of normal utilizations.
- Warranty lapses if the device has been opened, either tampered, or repaired by not authorized staff.
- The device must be repaired by an unauthorized technical assistance centre. Changes and transport risks will be supported by the final client.
- Warranty validity depends on the reception of Warranty Certification that must be stamped by the retailer. In case of direct delivery to unauthorized technical assistance centre, Warranty certification must be enclosed.
- Final client either contact holder must inform the seller or 2nd hand centre within a period of two months from the date on which he detected such lack of conformity. The communication must be sent by post through letter with advice of delivery or certified e-mail to LABOR PRO SRL or to authorized vendor.

ATTENTION! THE WARRANTY SHALL BE CANCELLED AND VALID ONLY IF THE PURCHASING DOCUMENT HAS BEEN PRESERVED.

PRESERVED.
The warranty requests: - Within following few requirements: - Within following 8 days from the date of purchase the 2nd 2000 that refers to European Legislative Decree nr 24 of February 1999/44/EC and paragraph 1-bis, section II item I title III book IV of Civil Code. The consumer is the holder of the rights foreseen by the the law guarantee.

EN INSTRUCTION MANUAL

Please read carefully all the instructions contained in this booklet as they provide important advices about safety, use and maintenance.
This product is suitable for non-professional use only. Use the device only for the functions for which it was designed.
- Store the device in a dry place, away from dust and sunlight.
- Do not leave the device unattended if it is still switched on.
- Do not use on dry skin. Always turn it off after use.
- Always turn it off after use.
- Waterproof device: IPX5.

CHARGING
Charging the device takes 20 minutes. Proceed as follows:
1. Lift the cap on the back of the brush and plug the power cord into the charging socket.
2. Insert the USB connector into the mains adapter and plug it into the socket.
3. While charging, the white LED light in the charging socket will be on. Charge the device when the opening has completely dried.

WARRANTY Warranty Clauses
- The device is guaranteed 12 months for professional use (for business or trade), or in case of second-hand goods, from the date of purchase against material and manufacturing defects as per Legislative Decree nr 24 of February 2002.
- Warranty does not cover external and aesthetic parts, handles, spare parts, and all damages owing to improper uses of the device, wrong installation instructions, thus factors out of normal utilizations.
- Warranty lapses if the device has been opened, either tampered, or repaired by not authorized staff.
- The device must be repaired by an unauthorized technical assistance centre. Changes and transport risks will be supported by the final client.
- Warranty validity depends on the reception of Warranty Certification that must be stamped by the retailer. In case of direct delivery to unauthorized technical assistance centre, Warranty certification must be enclosed.
- Final client either contact holder must inform the seller or 2nd hand centre within a period of two months from the date on which he detected such lack of conformity. The communication must be sent by post through letter with advice of delivery or certified e-mail to LABOR PRO SRL or to authorized vendor.

ATTENTION! THE WARRANTY SHALL BE CANCELLED AND VALID ONLY IF THE PURCHASING DOCUMENT HAS BEEN PRESERVED.

PRESERVED.
The warranty requests: - Within following few requirements: - Within following 8 days from the date of purchase the 2nd 2000 that refers to European Legislative Decree nr 24 of February 1999/44/EC and paragraph 1-bis, section II item I title III book IV of Civil Code. The consumer is the holder of the rights foreseen by the the low guarantee.

USAGE RECOMMENDATIONS
Use the brush to gently cleanse or massage your facial skin. Do not press or rub with excessive force. Treat each area of the face for a maximum of 20 seconds. It is recommended to carry out the treatment in the morning and in the evening for 1 minute. Do not exceed the indicated duration of application.

OPERATING FUNCTIONS
The brush has been designed with 4 zones with different functions:
- The wider front area, with fine, close contact points, exfoliates the skin for deep cleansing
- The front angular tip, with larger bristles, has the perfect shape to reach the corners of the nose, chin and brows and thoroughly clean. The soft bristles on the back perform a relaxing massage under the eyes
- The rear area with concentric waves performs a delicate anti-aging massage.

INSTRUCTIONS FOR USE
1. Make sure the charging port on the back of the brush is dry.
2. Moisten the facial brush with water. Never apply usual cleansing gel or milk, tonic, cream or serum on the skin.
3. Apply your usual cleansing gel on the skin. Never use this brush dry on the skin.
4. Switch on the device using the central button and select the intensity of vibration with the + keys. It is recommended to choose the fastest vibration for facial cleansing and slower for the eye contour and for the massage function. Always moisten the face and clean or massage using your sunscreen and/or serum. Use for 1 minute twice a day, in the morning and in the evening.
6. After the treatment, switch off the device by pressing the ON/OFF button again.
7. Rinse the skin thoroughly with water.
8. Dry your skin with a towel and apply a moisturiser in even, circular motions.

CLEANING
After each use, clean the device with soap and water, removing any residual dirt or cream trapped between the bristles. Always turn it off after use.
- Do not use on dry skin. As this may cause irritation. Always moisten the device with water before use.
- Waterproof device: IPX5.

CHARGING
Charging the device takes 20 minutes. Proceed as follows:
1. Lift the cap on the back of the brush and plug the power cord into the charging socket.
2. Insert the USB connector into the mains adapter and plug it into the socket.
3. While charging, the white LED light in the charging socket will be on. Charge the device when the opening has completely dried.

WARRANTY Warranty Clauses
- The device is guaranteed 12 months for professional use (for business or trade), or in case of second-hand goods, from the date of purchase against material and manufacturing defects as per Legislative Decree nr 24 of February 2002.
- Warranty does not cover external and aesthetic parts, handles, spare parts, and all damages owing to improper uses of the device, wrong installation instructions, thus factors out of normal utilizations.
- Warranty lapses if the device has been opened, either tampered, or repaired by not authorized staff.
- The device must be repaired by an unauthorized technical assistance centre. Changes and transport risks will be supported by the final client.
- Warranty validity depends on the reception of Warranty Certification that must be stamped by the retailer. In case of direct delivery to unauthorized technical assistance centre, Warranty certification must be enclosed.
- Final client either contact holder must inform the seller or 2nd hand centre within a period of two months from the date on which he detected such lack of conformity. The communication must be sent by post through letter with advice of delivery or certified e-mail to LABOR PRO SRL or to authorized vendor.

ATTENTION! THE WARRANTY SHALL BE CANCELLED AND VALID ONLY IF THE PURCHASING DOCUMENT HAS BEEN PRESERVED.

PRESERVED.
The warranty requests: - Within following few requirements: - Within following 8 days from the date of purchase the 2nd 2000 that refers to European Legislative Decree nr 24 of February 1999/44/EC and paragraph 1-bis, section II item I title III book IV of Civil Code. The consumer is the holder of the rights foreseen by the the low guarantee.

FR MANUEL D'INSTRUCTIONS

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 12 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et de connaissance, que s'ils sont sous surveillance ou si des instructions leur ont été données concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent absolument pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Si le câble d'alimentation est détérioré, il doit être remplacé par le fabricant, par son service après-vente ou par un technicien qualifié afin d'éviter les situations dangereuses. ATTENTION: il ne faut pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou tout autre récipient contenant de l'eau.

DESCRIPTION
Beauty Drop est la brosse en silicone avec vibromasseur facial qui exfolie en profondeur la peau et réactive la microcirculation, pour une peau plus nette, plus éclatante et sans imperfections. Une minute d'utilisation deux fois par jour permet d'éliminer les cellules mortes, les impuretés et les résidus de maquillage et d'obtenir une peau visiblement plus éclatante et plus dense après seulement quelques jours d'utilisation.
Caractéristiques :
- Convient à tous les types de peaux
- 5 niveaux d'intensité
- Autonomie de 180 minutes (plus de 200 utilisations)
- Se recharge en seulement 20 minutes avec USB
- Légère, portative et ergonomique
- En silicone non irritant pour la peau
- Hygiénique, lavable sous l'eau

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :
- Avant utilisation, vérifiez que l'appareil et ses accessoires ne sont pas endommagés. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer. Veuillez contacter le centre d'assistance technique agréé.
- Veillez à protéger l'appareil contre une exposition prolongée à la lumière directe du soleil, à une chaleur extrême ou à de l'eau bouillante.
- Assurez-vous que le capuchon inférieur en caoutchouc est bien fermé pendant l'utilisation, pour empêcher l'eau ou d'autres liquides de pénétrer dans la prise de charge.
- Si de l'eau pénètre dans la prise de charge, veillez à recharger l'appareil uniquement lorsque l'ouverture est complètement sèche.
- AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser l'appareil : sur une peau gercée, sur des plaies ouvertes, si vous souffrez de maladies de peau ou d'irritations cutanées, immédiatement après un bain de soleil, si vous prenez des médicaments contenant des stéroïdes.
- ATTENTION : en cas de sensation d'inconfort lors de l'utilisation de la brosse faciale, cessez immédiatement son utilisation et consultez votre médecin. Si vous remarquez une rougeur prolongée, suspendez l'utilisation jusqu'à ce que la peau retrouve son aspect normal.
- Ce produit convient uniquement à un usage non professionnel. N'utilisez l'appareil que pour les fonctions pour lesquelles il a été conçu.
- Stockez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et de la lumière du soleil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance s'il est toujours allumé. Éteignez-le toujours après utilisation.
- Ne pas utiliser sur peau sèche, cela peut provoquer une irritation. Humidifiez toujours l'appareil avec de l'eau avant de l'utiliser.
- Niveau d'étanchéité : IPX5.

RECHARGE
Le chargement de l'appareil prend 20 minutes. Pour ce faire, procédez comme suit :
1. Soulevez le capuchon à l'arrière de la brosse et branchez le cordon d'alimentation dans la prise de charge.
2. Insérez le connecteur USB dans l'adaptateur secteur et branchez-le à la prise.
3. Pendant toute la durée de la charge, le voyant LED blanc dans le boîtier transparent à la base de
la brosse faciale clignote. Lorsque le rechargement est terminé, le voyant LED reste allumé.
ATTENTION, n'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge !

CONSEILS D'UTILISATION
Utilisez la brosse pour nettoyer ou masser doucement la peau de votre visage. N'appuyez pas et ne frottez pas avec une force excessive. Traitez chaque zone du visage pendant 20 secondes maximum. Il est recommandé d'effectuer le traitement le matin et le soir pendant 1 minute. Ne dépassez pas la durée d'application indiquée.

FONCTIONS D'UTILISATION
La brosse est dotée de 4 zones aux fonctions différentes :
- La zone frontale plus large, avec des points de contact fins et rapprochés, exfolie la peau pour un nettoyage en profondeur ;
- La pointe angulaire avant, avec des poils plus gros, a la forme parfaite pour atteindre et nettoyer en profondeur les ailes du nez, le menton et de la zone T ;
- Les poils doux sur l'arrière effectuent un massage relaxant sous les yeux ;
- La zone arrière aux ondes concentriques assure un délicat massage anti-âge.

MODE D'EMPLOI
1. Assurez-vous que le port de charge à l'arrière est bien fermé.
2. Humidifiez la brosse faciale avec de l'eau. Ne l'utilisez jamais à sec sur la peau.
3. Appliquez votre gel, lait de toilette, tonique, crème ou sérum habituel.
4. Allumez l'appareil à l'aide du bouton central et réglez l'intensité de la vibration avec les touches + et -. Il est recommandé de choisir la vibration la plus rapide pour le nettoyage du visage, et la plus lente pour le contour des yeux et pour la fonction massage.
5. Faites glisser la brosse sur votre visage doucement et nettoyez ou massez avec un mouvement uniforme. Utilisez la brosse 1 minute deux fois par jour, matin et soir.
6. Après utilisation, éteignez l'appareil en appuyant à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
7. Rincez soigneusement la peau avec de l'eau.
8. Séchez votre visage avec une serviette et appliquez une crème hydratante en faisant des mouvements circulaires réguliers.

NETTOYAGE
Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil avec de l'eau et du savon, en éliminant toute saleté ou résidu de crème coincé entre les parties saillantes. Rincez les résidus de savon à l'eau courante.
AVERTISSEMENT N'utilisez pas de détergents agressifs ou de détergents contenant de l'alcool ou de l'acétone.
Séchez l'appareil avec un chiffon non pelucheux. Assurez-vous que de l'eau ne pénètre pas dans la prise de charge. Dans ce cas, recharger l'appareil uniquement lorsque l'ouverture est complètement sèche.

GARANTIE Clauses de garantie
- L'appareil est garanti pour 12 mois pour un usage professionnel ou dans le cas d'un appareil d'occasion à compter de la date d'achat, contre tout défaut de matériaux et de fabrication tels qu'ils sont définis dans le Décret législatif n° 24 du 2 février 2002.
- Les parties esthétiques, les poignées, les parties amovibles sont exclues de la garantie ainsi que les détériorations provoquées par une mauvaise utilisation ou une erreur d'installation non conforme aux avertissements reportés sur les instructions ou quoi qu'il en soit par des événements étrangers au fonctionnement normal de l'appareil
- La garantie expire si l'appareil a été ouvert, altéré ou réparé par du personnel non autorisé.
- L'appareil devra être réparé dans un centre d'assistance technique autorisé. Les frais et les risques inhérents au transport sont à la charge de l'acheteur.
- La validité de la garantie est subordonnée à la réception des certificats de garantie portant le cachet du revendeur. En cas d'expédition directe au Centre d'assistance technique, il faut annexer à l'appareil à réparer le certificat de garantie du client.
- L'acheteur ou le titulaire du contrat de vente a un délai de deux mois à partir de la découverte du défaut de conformité pour le dénoncer, la déclaration doit être faite par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par poste électronique certifiée à LABOR PRO SRL ou au vendeur autorisé qui a effectué la vente.

ATTENTION: IL FAUT CONSERVER LE DOCUMENT COMMERCIAL ATTESTANT L'ACHAT DU PRODUIT POUR QUE LA GARANTIE SOIT VALABLE
La garantie répond aux exigences du Décret législatif n° 24 du 2 février 2002, décret d'application de la directive 1999/44/CE et paragraphe 1-bis, section II chapitre I, titre III du livre IV du Code civil. Le consommateur est titulaire des droits prévus par la loi et la garantie n'affecte pas ces droits.

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidad física, sensorial o mental o sin experiencia ni conocimientos adecuados solo si estas están bajo vigilancia o son instruidas respecto a la utilización del aparato de forma segura y siempre que comprendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin vigilancia. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, el servicio de asistencia o un técnico cualificado deben cambiarlo para evitar situaciones peligrosas.
ATENCIÓN: no usar este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

DESCRIPCIÓN
Beauty Drop es el cepillo de silicona con vibromasaje que exfolia la piel en profundidad y reactiva la microcirculación, para una piel más limpia, luminosa y sin imperfecciones. Con tan solo un minuto de uso dos veces al día, elimina las células muertas, las impurezas y los residuos de maquillaje, dejando la piel visiblemente más luminosa y compacta después de tan solo unos días de uso.
Características:
- Adecuado para todo tipo de pieles
- 5 niveles de intensidad
- Autonomía de 180 minutos (más de 200 usos)
- Se carga en solo 20 minutos con USB
- Ligero, portátil y ergonómico
- Silicona no irritante para la piel
- Higiénico, lavable bajo el agua

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Antes de usar, verifique que el aparato y los accesorios no presentan daños. En caso de duda, no utilice el aparato y no intente repararlo. Póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado.
- Proteja el aparato de la exposición prolongada a la luz solar directa, al calor extremo o al agua hirviendo.
- Asegúrese de que la tapa de goma inferior esté bien cerrada durante el uso para evitar la entrada de agua u otros líquidos en el puerto de recarga.
- Si entra agua en el puerto de recarga, recargue el aparato solo cuando la abertura esté completamente seca.
- ADVERTENCIA: NO utilice el aparato en los siguientes casos: sobre piel agrietada, sobre heridas abiertas, si padece enfermedades cutáneas o irritaciones de la piel, inmediatamente después de tomar el sol o si está tomando medicamentos que contienen esteroides.
- PRECAUCIÓN: Si aparece alguna molestia mientras usa el cepillo facial, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico. Si nota un enrojecimiento prolongado, deje de usarlo hasta que la piel recupere su aspecto normal.
- Este producto es apto solo para uso no profesional. Utilice el aparato solo para las funciones para las que ha sido diseñado.
- Guarde el aparato en un lugar seco, protegido del polvo y de la luz solar.
- No deje el aparato desatendido si todavía está encendido. Apáguelo siempre después de usarlo.
- No usar sobre piel seca, puede causar irritación. Humedezca siempre el aparato con agua antes de usarlo.
- Nivel de impermeabilidad: IPX5.

RECARGA
La recarga del aparato tarda 20 minutos. Proceda del siguiente modo:
1. Levante la tapa ubicada en la parte posterior del cepillo y conecte el cable de alimentación en el puerto de recarga.
2. Inserte el enchufe USB en el adaptador de red y conéctelo al puerto.
3. Mientras se carga, la luz LED blanca ubicada en el compartimento transparente en la base del
cepillo facial parpadeará. Al finalizar la recarga, el LED permanece fijo.
ADVERTENCIA: ¡No utilice el aparato mientras se está cargando!

CONSEJOS DE USO
Utilice el cepillo suavemente sobre la piel para limpiar o masajear el rostro. No presione ni frote con excesiva fuerza. Trate cada zona del rostro durante un máximo de 20 segundos. Se recomienda realizar el tratamiento por la mañana y por la noche durante 1 minuto. No exceda la duración indicada de aplicación.

FUNCIONES DE USO
El cepillo ha sido diseñado con 4 zonas con diferentes funciones:
- la zona más amplia frontal, con puntos de contacto finos y muy cerca del rostro, exfolia la piel para una limpieza en profundidad;
- la punta angular frontal, con cerdas más grandes, tiene la forma perfecta para alcanzar y limpiar a fondo las esquinas de la nariz, mentón y zona T;
- las suaves cerdas de la parte posterior realizan un relajante masaje debajo de los ojos;
- la zona posterior con ondas concéntricas realiza un delicado masaje antienvejecimiento.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Asegúrese de que el puerto de recarga ubicado en la parte posterior esté firmemente cerrado.
2. Humedezca el cepillo facial con agua. Nunca use el cepillo en seco sobre la piel.
3. Aplique su gel o leche limpiadora, tónico, crema o suero habitual sobre rostro.
4. Encienda el aparato usando el botón central y seleccione la intensidad de la vibración con los botones + y -. Se recomienda elegir la vibración más rápida para la limpieza facial y una vibración más lenta para el contorno de ojos y para la función de masaje.
5. Deslice suavemente el cepillo sobre su rostro y limpie o masajee realizando movimientos uniformes. Utilizar durante 1 minuto dos veces al día, por la mañana y por la noche.
6. Después del tratamiento, apague el aparato presionando nuevamente el botón ON/OFF.
7. Enjuague bien la piel con agua.
8. Seque su rostro con una toalla y aplique una crema hidratante realizando movimientos circulares uniformes.

LIMPIEZA
Después de cada uso, limpie el aparato con agua y jabón, eliminando los restos de suciedad o de cremas atrapados entre los salientes. Enjuague los restos de jabón con agua corriente.
ATENCIÓN: No utilice detergentes agresivos o detergentes que contengan alcohol o acetona.
Seque el aparato con un paño que no suelte pelusas. Asegúrese de que no entre agua en el puerto de recarga. En ese caso, recargue el aparato solo cuando la abertura esté completamente seca.

GARANTÍA Cláusulas de garantía
- El aparato tiene una garantía de 12 meses con fines profesionales o en caso de que se use de forma adecuada desde la fecha de compra frente a los defectos de los materiales y de fabricación definidos en el Decreto Ley del 2 de febrero de 2002 n.º 24.
- Quedan excluidas de la garantía las partes estéticas, los botones, las partes extraíbles, los daños provocados por abandono, uso e instalación inadecuados o incorrectos no conformes con las advertencias que se indican en las instrucciones, o por fenómenos extraños al funcionamiento normal del aparato.
- La garantía será nula cuando el producto haya sido abierto, manipulado o reparado por personal no autorizado.
- El mantenimiento del aparato debe ser realizado por un centro de asistencia técnica autorizado. Los gastos y riesgos de transporte son responsabilidad del comprador.
- La validez de la garantía está sujeta a la recepción del certificado de garantía debidamente sellado por el vendedor. En caso de envío directo al centro de asistencia técnica, es necesario adjuntar al aparato que se va a reparar el certificado de garantía del cliente
- El comprador o el titular del contrato de venta tiene dos meses desde el momento del descubrimiento para reclamar faltas de conformidad; la reclamación se realiza por escrito de forma certificada o por correo electrónico certificado a LABOR PRO SRL o al vendedor autorizado que ha realizado la venta

ATENCIÓN: LA GARANTÍA SOLO TIENE VALIDEZ SI SE CONSERVA EL DOCUMENTO COMERCIAL QUE CERTIFIQUE LA COMPRA DEL PRODUCTO
La garantía responde a los requisitos del Decreto Ley del 2 de febrero de 2002, n.º 24 Aplicación de la directiva 1999/44/CE y párrado 1-bis, sección II, capítulo I, título III del libro IV del Código Civil. El consumidor es titular de los derechos previstos en la ley y la garantía misma no afecta a tales derechos.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que devidamente supervisionadas ou caso tenham sido instruídas no que concerne ao uso do aparelho de forma segura e estejam cientes dos perigos relacionados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem vigilância. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de assistência ou por um técnico qualificado, a fim de evitar situações perigosas.
ATENÇÃO: não utilizar este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros locais que contenham água.

DESCRIÇÃO
Beauty Drop é a escova de silicone com vibromassagem que esfolia a pele em profundidade e reativa a sua microcirculação, para uma pele mais limpa, luminosa e sem imperfeições. Ao usar duas vezes ao dia durante um minuto, elimina células mortas, impurezas e resíduos de maquilhagem, tornando a pele visivelmente mais brilhante e compacta após alguns dias de utilização.
Características:
- Indicada para todos os tipos de pele.
- 5 níveis de intensidade
- Autonomia de 180 minutos (mais de 200 utilizações)
- Carrega em apenas 20 minutos com USB
- Leve, portátil e ergonómica
- Em silicone que não irrita a pele
- Higiénica, lavável com água

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:
- Antes de usar, verifique se o aparelho e os acessórios não estão danificados. Em caso de dúvida, não use o aparelho e não tente repará-lo. Contacte o centro de assistência técnica autorizado.
- Proteja o aparelho da exposição prolongada à luz solar direta, calor extremo ou água a ferver.
- Certifique-se de que a tampa de borracha inferior está bem fechada durante a utilização, para não entrar água ou outros líquidos dentro da tomada de carregamento.
- Se entrar água na tomada de carregamento, recarregue o aparelho apenas quando a abertura estiver completamente seca.
- AVISO: NÃO utilize o aparelho com a pele gretada, em feridas abertas, se sofrer de doenças de pele ou irritações na pele, imediatamente após exposição solar, se estiver a tomar medicamentos que contenham esteroides.
- CUIDADO: Se ocorrer qualquer desconforto durante a utilização da escova facial, interrompa imediatamente o seu uso e consulte o médico. Se notar uma vermelhidão prolongada, interrompa a utilização até que a pele recupere a sua aparência normal.
- Este produto é adequado apenas para utilização não profissional. Use o aparelho apenas para as funções para as quais foi concebido.
- Guarde o dispositivo em local seco, protegido de poeira e da luz solar.
- Não deixe o aparelho sem vigilância se ainda estiver ligado. Desligue-o sempre após a utilização.
- Não utilize na pele seca, poderia causar irritação. Humedeça sempre o aparelho com água antes da utilização.
- Nível de impermeabilidade: IPX5.

CARREGAMENTO
O carregamento do aparelho demora 20 minutos. Proceda da seguinte forma:
1. Levante a tampa na parte de trás da escova e introduza o cabo de alimentação na tomada de carregamento.
2. Introduza o conector USB no adaptador de rede e ligue-o à tomada.
3. Durante o carregamento, a luz LED branca na peça transparente da base da
escova facial fica a piscar. No final do carregamento o LED permanece aceso.
AVISO: Não utilize o aparelho durante o carregamento!

DICAS DE UTILIZAÇÃO
Utilize a escova para limpar ou massajar delicadamente a pele do rosto. Não pressione ou esfregue com força excessiva. Trate cada zona do rosto no máximo durante 20 segundos. Recomenda-se que faça o tratamento de manhã e à noite durante 1 minuto. Não exceda a duração da aplicação indicada.

FUNÇÕES DE UTILIZAÇÃO
A escova foi concebida com 4 zonas com diferentes funções:
- a zona frontal mais larga, com pontos de contacto finos e próximos, esfolia a pele para uma limpeza profunda;
- a ponta angular frontal, com cerdas maiores, tem um formato perfeito para atingir e limpar a fundo os cantos do nariz, o queixo e a zona T;
- as cerdas macias atrás realizam uma massagem relaxante sob os olhos;
- a zona de ondas concêntricas realiza uma delicada massagem antienvelhecimento.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Certifique-se de que a porta de carregamento na parte de trás esteja bem fechada.
2. Humedeça a escova de rosto com água. Nunca a use seca na pele.
3. Aplique o seu gel ou leite de limpeza habitual, tónico, creme ou soro no rosto.
4. Ligue o aparelho no botão central e selecione a intensidade da vibração com as teclas + e -. Recomenda-se escolher a vibração mais rápida para a limpeza facial e mais lenta para o contorno dos olhos e a função de massagem.
5. Deslize a escova suavemente sobre o rosto e proceda à limpeza ou massageie com movimentos uniformes. Utilize durante 1 minuto, duas vezes ao dia, de manhã e à noite.
6. Após o tratamento, desligue o aparelho pressionando novamente o botão ON/OFF.
7. Enxágue bem a pele com água.
8. Seque o rosto com uma toalha e aplique um creme hidratante com movimentos circulares uniformes.

LIMPEZA
Após cada utilização, limpe o aparelho com água e sabão, removendo qualquer resíduo de sujidade ou creme preso entre as saliências. Enxágue os resíduos de sabão com água corrente.
AVISO Não use detergentes agressivos ou detergentes que contenham álcool ou acetona.
Seque o aparelho com um pano que não largue fiapos. Certifique-se de que não entra água na tomada de carregamento. Nesse caso, recarregue o aparelho apenas quando a abertura estiver completamente seca.

GARANTIA Cláusulas de garantia
- O aparelho é garantido por 12 meses para um uso profissional ou no caso de ser bem utilizado desde a data de aquisição contra defeitos de material e de fabrico conforme definidos pelo Dec.- Leg. de 2 de fevereiro de 2002, n.º 24.
- Excluem-se da garantia as partes estéticas, os cabos, partes removíveis, danos provocados por incúria, uso e instalação errado ou impróprio não conformes com as advertências presentes nas instruções ou por quaisquer fenômenos estranhos ao normal funcionamento do aparelho.
- A garantia é anulada se o produto tiver sido aberto, manipulado ou reparado por pessoal não autorizado.
- O aparelho deverá ser reparado por um Centro de Assistência Técnica autorizado. Os custos e os riscos de transporte ficam a cargo do adquirente.
- A validade da garantia está subordinada à receção do Certificado de Garantia devidamente carimbado pelo revendedor. Em caso de envio direto ao Centro de Assistência Técnica, é necessário anexar ao aparelho a reparar o Certificado de Garantia do cliente.
- O adquirente ou o titular do contrato de venda tem dois meses desde o momento em que detetar o defeito de conformidade para o comunicar, sendo o aviso feito por escrito por meio de carta registada com aviso de receção ou correio eletrónico certificado para LABOR PRO SRL ou para o vendedor autorizado que fez a venda.

ATENÇÃO: A GARANTIA SÓ É VÁLIDA SE FOR CONSERVADO O DOCUMENTO COMERCIAL QUE COMPROVE A AQUISIÇÃO DO PRODUTO
A garantia responde aos requisitos legais do Dec.- Leg. de 2 de fevereiro de 2002, n.º 24, transposição da Diretiva 1999/44/CE e parágrafo 1-bis, secção II, capítulo III do livro IV do Código Civil italiano. O consumidor tem os direitos legais previsto pela lei e a garantia não pode prejudicar esses direitos.

RO MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Acest aparat poate fi folosit și de copii în vârstă de minim 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență sau cunoștințe, doar dacă sunt controlate sau li se explică modul de utilizare al aparatului, cu scopul de a garanta înțelegerea pericolelor care derivă din aceasta. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
Curățarea și întreținerea acestuia nu trebuie să fie efectuată de către copii nesupravegheați.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, de serviciul său de asistență sau de către un specialist calificat pentru a evita posibilele situații periculoase.
ATENȚIE: nu utilizați acest aparat în vecinătatea căzilor de baie, de duș, a chiuvetelor sau altor recipiente ce conțin apă.

DESCRIERE
Beauty Drop este peria de silicon cu vibromasaj care exfoliază profund pielea și îi reactivează microcirculația, pentru o piele mai curată, mai strălucitoare și fără imperfecțiuni. Cu doar un minut de utilizare de două ori pe zi, elimină celulele moarte, impuritățile și reziduurile de machiaj, făcând pielea vizibil mai luminoasă și mai compactă după doar câteva zile de utilizare.
Caracteristici:
- Potrivită pentru toate tipurile de piele
- 5 niveluri de intensitate
- Autonomie de 180 de minute (peste 200 de utilizări)
- Se încarcă în doar 20 de minute prin intermediul conexiunii USB
- Ușoară, portabilă și ergonomică
- Silicon care nu irită pielea
- Igienică, lavabilă sub apă

MĂSURI DE SIGURANȚĂ
- Înainte de utilizare, verificați dacă aparatul și accesoriile nu sunt deteriorate. Dacă aveți dubii, nu utilizați aparatul și nu încercați să îl reparați. Contactați centrul de asistență tehnică autorizat.
- Protejați aparatul de expunerea prelungită la lumina directă a soarelui, căldură extremă sau apă clocotită.
- Asigurați închiderea corespunzătoare a capacului inferior din cauciuc în timpul utilizării, pentru a nu intra apă sau alte lichide în interiorul prizei de încărcare.
- Dacă intră apă în priza de încărcare, reîncărcați aparatul numai când deschiderea este complet uscată.
- AVERTISMENT: NU folosiți aparatul: pe pielea crăpată, pe rănile deschise, dacă suferiți de boli ale pielii sau iritații ale pielii, imediat după plajă sau dacă luați medicamente care conțin steroizi.
- ATENȚIE: Dacă apare disconfort în timpul utilizării periei pentru față, întrerupeți imediat utilizarea și consultați medicul. Dacă observați roșeață care persistă, întrerupeți utilizarea până când pielea își recapătă aspectul normal.
- Acest produs este potrivit numai pentru uz non-profesional. Utilizați aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost conceput.
- Păstrați dispozitivul într-un loc uscat, ferit de praf și lumina soarelui.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat dacă este încă pornit. Opriți aparatul întotdeauna după utilizare.
- Nu utilizați pe pielea uscată, deoarece poate provoca iritații. Umeziți întotdeauna aparatul cu apă înainte de utilizare.
- Nivel de impermeabilitate: IPX5.

ÎNCĂRCARE
Încărcarea aparatului durează 20 de minute. Procedați după cum urmează:
1. Ridicați capacul din spatele periei și conectați cablul de alimentare la priza de încărcare.
2. Introduceți mufa USB în adaptorul de rețea și conectați-o la priză.
3. În timpul încărcării, LED-ul alb din carcasa transparentă de la baza periei pentru față clipește. După finalizarea încărcării, LED-ul rămâne aprins.
AVERTISMENT Nu utilizați aparatul în timp ce acesta se încarcă!

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
Utilizați peria pentru a curăța sau masa ușor pielea feței. Nu apăsați sau frecați cu forță excesivă. Tratați fiecare zonă a feței timp de maximum 20 de secunde. Se recomandă efectuarea tratamentului dimineața și seara timp de 1 minut. Nu depășiți durata de aplicare indicată.

FUNCȚII DE UTILIZARE
Peria a fost proiectată cu 4 zone cu funcții diferite:
- zona frontală cea mai lată, cu puncte de contact fine și apropiate, exfoliază pielea pentru o curățare profundă;
- vârful angular frontal, cu peri mai mari, are forma perfectă pentru a ajunge și a curăța bine colțurile nasului, bărbia și zona T;
- firele moi de pe spate efectuează un masaj relaxant sub ochi;
- zona posterioară cu unde concentrice efectuează un masaj delicat anti-îmbătrânire.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Asigurați-vă că portul de încărcare din spate este bine închis.
2. Umeziți peria pentru față cu apă. Nu folosiți niciodată pe piele peria uscată.
3. Aplicați pe față gelul sau laptele de curățare, loțiunea tonică, crema sau serul pe care îl utilizați în mod obișnuit.
4. Porniți dispozitivul de la butonul central și selectați intensitatea vibrației cu tastele + și -. Este recomandat să alegeți cea mai rapidă vibrație pentru curățarea feței și o vibrație mai lentă pentru conturul ochilor și pentru funcția de masaj.
5. Glisați peria ușor peste față și curățați sau masați cu o mișcare lină. Utilizați timp de 1 minut de două ori pe zi, dimineața și seara.
6. După tratament, opriți aparatul apăsând din nou butonul ON/OFF.
7. Clătiți bine pielea cu apă.
8. Uscați-vă fața cu un prosop și aplicați o cremă hidratantă cu mișcări uniforme, circulare.

CURĂȚAREA
După fiecare utilizare, curățați aparatul cu apă și săpun, îndepărtând reziduurile sau resturile de cremă rămase între proeminențe. Clătiți reziduurile de săpun sub jet de apă.
AVERTISMENT Nu utilizați detergenți agresivi sau detergenți care conțin alcool sau acetonă.
Uscați aparatul cu o cârpă care nu lasă scame. Asigurați-vă că nu intră apă în priza de încărcare. Dacă a intrat apă, reîncărcați aparatul numai când deschiderea este complet uscată.

GARANȚIE
Condiții de acordare a garanției
- Aparatul are o garanție de 12 luni pentru utilizare profesională sau în cazul în care este un produs folosit, de la data achiziționării, pentru defectele materialelor componente și din fabricație, conform Decretului Lege din 2 februarie 2002 nr. 24.
- Sunt excluse garanțiile părților estetice, mânerele, piesele detașabile, daunele provocate prin lipsă de grijă, utilizare sau instalare incorectă sau folosire improprie, neconformă cu instrucțiunile afișate sau determinate de fenomene externe, care nu depind de funcționarea normală a aparatului.
- Garanția nu mai poate fi aplicată dacă aparatul a fost deschis, manipulat sau reparat de persoane neautorizate.
- Aparatul trebuie să fie reparat la Centrul de asistență tehnică autorizat. Costurile și riscurile de transport sunt pentru cumpărător.
- Perioada de valabilitate a garanției este de douăzeci luni de primirea de la dealer a etichetei aferente pe certificatul de garanție. În cazul livrării directe la departamentul de Asistență tehnică, trebuie să anexați la aparatul care trebuie reparat și Certificat de garanție al clientului.
- Cumpărătorul sau titularul contractului de vânzare are la dispoziție o perioadă de două luni din momentul descoperirii pentru a reclama defectul de conformitate, reclamația trebuie efectuată în scris, prin recomandată cu A.R. sau prin poșta electronică certificată, către LABOR PRO SRL sau către vânzătorul autorizat care a intermediat vânzarea.

ATENȚIE: GARANȚIA ESTE VALABILĂ DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE AȚI PĂSTRAT CHITANȚA COMERCIALĂ CARE SĂ DOVEDEASCĂ ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI.
Procedura de garanție se efectuează în baza dispozițiilor Decretului Lege din 2 februarie 2002, nr.24 Punerea în aplicare a directivei 1999/44/CE și a paragrafului 1-bis, secțiune II alineat I titlu III al volumului IV din Codul Civil. Consumatorul este titularul drepturilor prevăzute prin lege și garanția nu afectează aceste drepturi.